

Suodattimen vaihtaminen Velco-tuloilmaventtiin, vaihtosuodatin VS-100



Tartu suodattimeen saumojen kohdalta ja **käännä se kuin sukka puoleenväliin ympäri** kehikkolankojen päälle.



Varmista, että tiivisterengas on kuvan osoittamassa paikassa venttiin kaulalla, jotta venttiin asennuksesta tulee tiivis.



Vedä suodatin varovasti sileä pinta ulospäin käännettynä kehikon päälle mustan tiivisterenkaan yli. Suodatinsukan saumat jäävät sisäpuolelle piiloon. Työnnä suodattimen yli jäävä osuus kehikon päädyssä olevaan tilaan.



Suodatinsukka asennettuna. Tiivisterenkaan profiili näkyy omalla paikallaan suodattimen alla.



Suodatinsukka on vaihdettava, kun se selvästi mustunut. Kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

Venttiin käyttöohje

Velco venttiilissä on herkkä omavarainen vahatermostaatti, joka säätää automaattisesti venttiililautasen avausta muuttuvan ulkolämpötilan mukaan. Venttiili toimitetaan perussäädettynä. Tällöin venttiililautanen vetäytyy täysin kiinni kun on kylmempää kuin -5°C ja on täysin auki kun on lämpimämpää kuin $+10^{\circ}\text{C}$.

Perussäätöasento on osoitettu venttiililautasta kierrettäessä ns. naksahdusasennolla. Säädä lautasta naksahdusasennosta vähintään **puoli kierrosta vasemmalle (aukipäin)**. Tällöin venttiililautanen ei sulkeudu kokonaan alle -5°C pakkasella vaan jää 2 mm auki. Säättäminen on tärkeää, jotta ilmanvaihto toimii jatkuvasti. Huomioi, että venttiin lautanen voi olla aluksi jäykkä.

Venttiililautasen minimiavausta voi muuttaa tarpeen mukaan. Esimerkiksi rakennuksessa, jossa ei ole koneellista poistoilmanvaihtoa, on suositeltavaa säätää venttiililautasta naksahdusasennosta kokonainen kierros aukipäin. Tällöin lautanen jää n. 4mm auki kun on kylmempää kuin -5°C .



Suomen Terveysilma Oy
Luutnantinpolku 7 E, 00410 Helsinki
puh. (09) 477 8940
terveysilma@terveysilma.fi , www.terveysilma.fi