

### WF250 aukipitolaitteen osat



#### WF250 aukipitolaite.

Tuuletusasennossa ikkunan avautumista rajoittaa aukipitolaitteessa oleva aukaisunrajoitin [1], joka on asennettu tehtaalla lapsiturvallisesti siten, että ikkuna aukeaa kytkettynä enimmillään 10 cm.

Aukaisunrajoitin toimii myös tuuletusasennon lukituslaitteena. Tuuletusaukon kokoa voidaan säätää siirtämällä rajoitin haluttuun paikkaan rungossa [3]. Rajoittimen ruuvi [2] löysätään niin, että rajoitin pääsee liikkumaan vapaasti. Kun haluttu asento on löytynyt, kiristetään ruuvi.

**Aukipitolaitteen vapautus.** On tärkeää varmistaa ensin, että liukuosa [5] on irti rajoittimesta! Ikkunapuitteet vapautetaan toisistaan (esim. pesua varten) kääntämällä aukipitolaitteen päässä olevasta vivusta [6] laitteen runko vaaka-asentoon (apuna voi käyttää ikkunan irtopainiketta). Tässä asennossa kytkentäruuvi [4] sekä liukuosa vapautuvat rungosta ja ikkunapuitteet voi irrottaa toisistaan.

**Aukipitolaitteen kytkentä.** Puitteet kytketään toisiinsa päinvastaisessa järjestyksessä.

#### Puhdistus

- ▶ Aukipitolaitteen osat puhdistetaan kostealla liinalla ja pesuaineella.
- ▶ Voiteluaineiden käyttöä ei suositella.