


- ▶ Korvausilmaventtiilit varmistavat rakennuksen ilmanvaihdon. Niitä ei saa tukkia.
- ▶ Ilman tulee vaihtua kaikissa huoneissa, erityisesti makuu- ja oleskeluhuoneissa silloin, kun asunnossa oleskellaan, ja pesutiloissa silloin, kun ne ovat käytössä tai märkiä.
- ▶ Ilmanvaihdon pitää toimia, vaikka huoneisto olisi tilapäisesti tyhjillään.
- ▶ Lisää ilmanvaihdosta: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita: *Asumisterveysohje*

Biobe-venttiiliä voidaan pitää kokonaan auki (salvat käännetty kauimmaksi toisistaan), puoliksi auki (salvat käännetty samaan suuntaan sivusuunnassa) tai lähes suljettuna (salvat käännetty toisiaan kohti).

Venttiili tulisi pitää vähintään puoliavoimena, jolloin ei synny hallitsematonta ilmavirtausta esim. oven alta, postiluukusta yms.

Huolto. Biobe-suodattimen puhdistamista suositellaan vähintään kahdesti vuodessa. Venttiili ja suodatinyksikkö irroitetaan avaamalla ruuvit, joilla ne on kiinnitetty karmiin.

Suodatinkotelon sisällä on solumuovi-suodatin, joka voidaan pestä saippua-liuoksessa. Ilmakanava imuroidaan ja osat asennetaan takaisin paikoilleen.



Salvat auki-asennossa

Biobe-venttiili