

Ovipuhelinjärjestelmän käyttöohjeet

Kerrostalojärjestelmät puheyhteydellä sekä perinteisillä painikkeilla ja nimikylteillä varustetuilla ulko-ovitauluilla.


Huoneistopuhelin ja sen toiminnot

Huoneistopuhelimessa on ovenavauspainike ③ vakiona (avaimen kuva).

Huoneistopuhelin on varustettu seuraavilla toiminnoilla.

- myötäkuuntelun esto (ei näkyvää eroa) estää toisen puhelimen rinnakkaiskuuntelua.
- soittoäänen voimakkuuden säätö ⑤ (liukukytin kojeen alareunassa).
- kutsuäänen mykistys eli "yömykistys" ⑥ (soittoäänen voimakkuuden säätö; liukukytin-asento = 0).
- mykistysindikaatio ④ (ledi). Ledi vilkkuu kun mykistys on päällä.

Äänijärjestelmä



Soittajan tunnistaminen äänestä

Kun sisäänpyrkijä soittaa, nosta kuuloke. Voit keskustella määrätyn pituisen ajan.

1 Toimintopainike
käyttäjän määrittämiä toimintoja varten

2 Valopainike
Syttyä sisäänkäynnin valon keskustelun aikana.

3 Ovenavauspainike
Avaa sen oven lukon josta soitto on tullut.

4 Mykistysindikaatio

Ulko-ovitaulu

Ovitaulussa puheyksikkö, huoneistokohtaiset kutsupainikkeet ja nimikilvet.

Käyttö

- Vierailija** Asukasta kutsutaan ovitaulusta painamalla nimikilven viereistä painiketta. Kun huoneistosta vastataan, vierailija voi puhua vapaasti painamatta mitään painiketta.
- Ovikutsu** Kun ovitaulun kutsupainiketta painetaan, huoneistopuhelimen sumperi soi kyseisessä huoneistossa.
- Vastaaminen ovikutsuun**
Ovikutsuun vastataan nostamalla huoneistopuhelimen kuuloke summerin soidessa. Puheyhteys kutsujan kanssa syntyy välittömästi.
- Ovenavaus** Kun vierailija on tunnistettu, oven lukko voidaan avata ovenavauspainikkeella.

HUOM Tunnistamatonta vierailijaa ei pidä koskaan päästää sisään

Lisätietoja antaa / Tilläggsinformation fås av :

HEDENGREN
Security

Oy Hedengren Security Ab. Lauttasaarentie / Drumsövägen 50, 00200 Helsinki / Helsingfors.
Puh / Tel 09-682 841. Fax 09-6828 4534. E-mail: communications@hedengren.fi. www.hedengren.fi