

TERMOSTAATIN KÄYTTÖOHJE

Taloyhtiössänne on suoritettu patteriverkoston perussäätö. Perussäädön tarkoituksena on rajoittaa patteriventtiilin esisäädön avulla patterin perusvesivirta vastaamaan huoneen todellista lämmitystehon tarvetta. Tällöin saavutetaan joka asuntoon sama lämpötilataso ja näin ollen asumisviihtyvyys yhtiössänne kasvaa ja lämmitysenergian kulutus saadaan optimaaliseksi.

PATTERIVENTTIILIN TOIMINTA

Pattereiden alaosat saattavat tuntua viileämmiltä kuin aikaisemmin. Joissakin tilanteissa asumisesta tai auringosta tuleva lämpö voi kattaa koko huoneen lämmöntarpeen. Tällöin termostaatti sulkee patterin ja patteri tuntuu kokonaan kylmältä.

Mikäli asuntonne tuntuu kylmältä, tarkastakaa, että termostaatti ei ole verhojen tai huonekalujen peittämä. Tarkastakaa myös, että termostaatti on kierretty täysin auki asentoon (kts. kuva). Kun kaikki edellä mainitut asiat ovat kunnossa, mitatkaa sisälämpötila vuorokauden kuluttua uudelleen noin yhden metrin korkeudelta keskeltä huonetta. Käyttäkää sisälämpötilan mittaamiseen tarkastettua lämpömittaria tai mahdollisesti useampaa mittaria mittauksen varmentamiseksi.

Mikäli sisälämpötila kaikesta huolimatta jää tavoitetason $21 \pm 1^\circ\text{C}$ alapuolelle, ottakaa yhteyttä isännöitsijätoimistoon/huolto-yhtiöön.

LÄMPÖTILAN VALINTA

Termostaatin asteikko on 1-3. Kun termostaatin sivulla oleva vihreä nasta on numeron 3 kohdalla, huonelämpötila on noin 20°C . Numeroiden 3-2 sekä 2-1 jakoväli vastaa noin 3°C huonelämpötilassa eli termostaatin asennolla 2 sisälämpötila on n. 17°C . Käännettäessä termostaattia edelleen numerosta 3 eteenpäin kohtaan, jossa on piste, päästään huonelämpötilassa noin 21°C tasolle. Kun haluttu huonelämpötila on valittu, termostaatti sulkee ja avaa patteriventtiiliä pyrkien pitämään huonelämpötilan valitussa arvossa.

